

NPM-12AD

コンデンサーマイクロホンNPM-727W専用 ファンタム電源内蔵マイクアンプ

取扱説明書

TOMOCA
Products

- この度はNPM-12ADのお買い上げ誠に有難う御座います。

本機はバウンダリー型マイクロホン『NPM-727W』及び『NPM-727W-P』をテレビモニターやレコーダーなどのマイク音声入力の無い機器に接続して使用することができるマイクアンプです。

設置前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●セット内容


マイクアンプNPM-12AD

NPM-12AD専用電源アダプター

取扱説明書（保証書）



●各部名称



① DC12V NPM-12AD専用電源アダプター接続端子（DCジャック）

マイクアンプ付属の専用電源アダプターを接続します。
マイクアンプには電源スイッチはありませんので電源アダプタを接続すると自動的にマイクアンプの電源が入ります。

② LINE OUT 音声出力端子（RCAジャック）

接続されたマイクロホンの音声信号が出力されます。
ラインレベル音声出力信号
テレビモニター、アンプ、レコーダーなどマイク音声入力に対応していない機器に接続が可能です。


③ マイク入力・ファンタム電源供給コネクタ（XLRタイプ3ピン メス）

バウンダリー型マイクロホン『NPM-727W』及び『NPM-727W-P』の音声入力およびマイクロホン駆動用のファンタム電源の供給
マイクロホン『NPM-727W』及び『NPM-727W-P』またはマイクケーブル（XLR 3ピン オス側）を接続します。



本製品はバウンダリー型マイクロホン『NPM-727W』、『NPM-727W-P』専用のマイクアンプです。指定以外のマイクロホンには使用できません。


●セットアップ例



ケーブルを長距離延したり
設置場所の近くに外来電波を発生する
機器がある場合、マイクロホンの音声に
ノイズが入ることがあります。

マイクロホン及び各機器ケーブル接続後、最後に電源アダプターを接続してください。

●セットアップ例



●オプション品

XLR3 Pキヤノンケーブル (3Pオスー3Pメス)

EC-015E	(1.5m)
EC-3E	(3.0m)
EC-5E	(5.0m)
EC-10E	(10m)
EC-15E	(15m)
EC-20E	(20m)




RCAビデオケーブル (オスーオス)

VR-1	(1.0m)
VR-1.5	(1.5m)
VR-2	(2.0m)
VR-3	(3.0m)
VR-5	(5.0m)
VR-10	(10m)



●外形寸法図



単位:mm

■安全に関する注意についてのご説明

下記に述べられる安全上の説明を良く読み、十分ご理解頂き、取り付け・設置・操作はこの説明書内の指示・手順に従って下さい。説明書に示されている注意事項は必ずお守り下さい。上記の説明内容をきかず、火災、破壊、損害を引き起こす恐れがあります。

■シンボルマークについてのご説明

安全に関する注意事項は、下記に示すシンボルマークによって表示され、「警告」「注意」「禁止」などの見出し語を組合わせたものです。これは、安全注意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険に



注意を喚起する為に用います。起こりうる傷害又は死を回避する為にこのシンボルの後に続く安全に関する説明に従って下さい。



これは、死亡又は重大な傷害を引き起こすか、または潜在的な危険の存在を示すシンボルの中に警告事項の絵が描かれています。



これは、軽度の傷害、中度の傷害を引き起こす恐れのある潜在的な危険の存在を示すシンボルの中に注意事項の絵が描かれています。



これは、装置の重大な損傷又は周囲の財物の損害を引き起こす恐れのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



このシンボルは行ってはいけない事を示し、シンボルの中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。



このシンボルは行って頂きたい事を示し、シンボルの中に「電源プラグをコンセントから抜く」などの強制事項の絵が描かれています。

■本製品の故障、損傷、又はその他設置及び使用中に生じた直接的又は間接的な事故損害については製造メーカー製品に携わる全ての商社、販売店、工事請負業者などは一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

■本製品の設置、使用中に煙が出ているなどの異常が発生しましたら電源機器より電源コネクターを抜き使用を中止してお買い求めました販売店にご連絡下さい。

正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合は、無料にて故障の修理をさせていただきます。

尚、次の様な場合には保証期間内でも有償修理となります。

- ・本製品の説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取扱いによって生じた故障・損害(戦争・暴動等の社会的混乱など)の場合
- ・お買い上げ後の輸送・振動・落下・衝撃などお取扱いが不当な為生じた故障・損害の場合
- ・火災・地震・風水害・落雷・その他天災事変、公害・塩害・ガス害・異常電圧や指定以外の電源使用などにより生じた故障・損害の場合
- ・接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損害
- ・不適当な改造・調整・部品交換などされた事により生じた故障・損害の場合
- ・保証書のご提示がない、所定事項に未記入及び字句の書き換え、販売店印のない場合

本製品の故障・損傷、またはその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、製造メーカー

製品の流通に携わる商社、販売店などは一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

保証書		NPM-12AD	
ご購入日	年	月	日
氏名			
ご住所			
販売店	TEL. ()		